

## Lumaris Tape Light



P/N 041883 REV A

### English

**Lumaris Tape Light Kit**  
HWL-TLK-SW; HWL-TLK-DL; RRL-TLK-SW; RRL-TLK-DL  
**Lumaris Tape Light Wireless Controller**  
HWL-TWC-WH; RRL-TWC-WH (with T120-24DC-15 power supply)  
HWL-TWCL-WH; RRL-TWCL-WH (without power supply)

**Wireless Controller:**  
Input: 24 V<sub>AC</sub> 1.5 A  
Output: 24 V<sub>AC</sub> 1.33 A 32 W

#### Power Supply:

T120-24DC-15  
Input: 100-240 V<sub>AC</sub> 50/60 Hz 1 A Max  
Output: 24 V<sub>AC</sub> 1.5 A


LU-PH3-A  
Input: 120/277 V<sub>AC</sub> 50/60 Hz 1 A Max  
Output: 24 V<sub>AC</sub> 4 A

**Tunable White LED Tape**  
LU-T05-SW; LU-T05-DL,  
LU-T30-SW, LU-T30-DL  
24 V<sub>AC</sub> 2 W/ft

**Mounting Clips**  
LU-MK1  
**Ambient Operating Temperature Range:**  
32 °F to 104 °F (0 °C to 40 °C)

## Contents (may vary based on model)


Wireless controller and power supply



Tunable white LED tape



Wire-to-tape connectors (x5 or x10)



Wire connectors



Screws (x2)

Mounting Clips (x20)



Brackets (x2)



Help

### Call us:

U.S.A. | Canada | Caribbean  
**1.844.LUTRON1 (588.7661) (24/7)**

Mexico

**+1.888.235.2910**

Others

**+1.610.282.3800**

Lutron and Lumaris are trademarks or registered trademarks of Lutron Electronics Co., Inc. in the US and/or other countries.


All product names, logos, and brands are property of their respective owners.

©2023 Lutron Electronics Co., Inc.


Lutron Electronics Co., Inc.  
7200 Suter Road  
Coopersburg, PA 18036-1299, U.S.A.

## 1 Mount the wireless controller

**Option 1:** Mount the wireless controller using the provided screws.




**Option 2:** Mount the wireless controller using the provided adhesive-backed bracket that the module snaps into.



**NOTE:** Do not install wireless controller inside an enclosed metal cabinet.

## 2 Measure and cut the LED tape to the desired length at one of the marked locations


**NOTE:** Ensure that the cut is square to the tape. Connectors cannot be used at cut locations with soldered pads.




## 3 Clean the surface on which the LED tape will be adhered ensuring that it is dry and free of dust

## 4 Peel the backing off of the LED tape and attach the LED tape to the surface starting at a point that allows the wireless controller to connect to the starting point of the LED tape. Press and hold for 10 seconds

**Option 1:** Mount the LED tape directly to the cabinet surface. If needed, use screw-in mounting clips LU-MK1 (sold separately) with approximately 1 ft (0.30 m) spacing as an additional means of securing the tape.



**Option 2:** Mount the LED tape in a channel (supplied by others) which is then mounted to the cabinet surface.



**NOTE:** DO NOT twist or repeatedly bend the LED tape as this could cause damage to the connections in the tape itself.



Bend radius may not be tighter than 2 in (50 mm)


## Error Codes

Indicator LED Flash Pattern	Reason	Remedy
Red LED on wireless controller flashes once, then a 2 second pause.	Output short circuited	Disconnect the load from the wireless controller and check for shorts. Power cycle the wireless controller to reset.
Red LED on wireless controller flashes twice, then a 2 second pause.	Output overloaded	Confirm that only 16 ft (5 m) of LED tape is connected to the wireless controller output. Power cycle the wireless controller to reset.
Red LED on wireless controller flashes three times, then a 2 second pause.	Input voltage too low	Confirm that the wireless controller is being powered by 24 V <sub>AC</sub> +/- 10%.
Red LED on wireless controller flashes four times, then a 2 second pause.	Input voltage too high	Confirm that the wireless controller is being powered by 24 V <sub>AC</sub> +/- 10%.
Green LED on wireless controller is on continuously.	Device is not commissioned	Setup the device in a system.

## 5 Connect the wireless controller to the LED tape


Insert the LED tape into the connector ensuring that the copper pads on the LED tape make contact with the pins in the connector and that the wire insulation color matches the color abbreviations on the tape (R=Red, W=White, B=Black). The connector should be closed using pliers. If the length of the wireless controller output cable must be extended, cut off the wire-to-tape connector and add cable using the provided 3-conductor cable and wire connectors. Follow step 6 for installation of the wires into the wire-to-tape connector.

**NOTE:** Align the edge of the connector with the line printed on the tape.



**NOTE:** Align red wire with "R", align white wire with "W", and align black wire with "B".

## 7 Connect the 24 V<sub>AC</sub> cable into the wireless controller



**NOTE:** If using the LU-PH3-A, refer to the LU-PH3-A install guide for wiring instructions.


## 8 Plug the power supply into a power outlet

**NOTE:** The green indicator LED on the wireless controller will illuminate (continuously = not commissioned / 5 seconds = commissioned) once powered and the LED tape will illuminate to 20% intensity to allow for wiring verification. If the LED tape does not illuminate please ensure proper orientation of wires and tape as shown in step 5. If the LED tape still does not light, refer to the **Error Codes** section for further troubleshooting.


## 9 Setup the device in a system to allow for control of the device

Configure the device using Lutron Designer software. This step must be completed by a trained Lutron-certified technician or engineer.

## How to Determine Color Temperature of Tape Light



A = Soft White (1800 K - 3000 K)



B = Daylight (2500 K - 5000 K)

### Limited Warranty:

For limited warranty information, please visit <http://www.lutron.com/TechnicalDocumentLibrary/043492.pdf>

### FCC/IC Information

This device complies with part 15 of the FCC Rules and Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation. Modifications not expressly approved by Lutron Electronics Co., Inc. could void the user's authority to operate this equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna
- Increase the separation between the equipment and receiver
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-005.

This equipment complies with FCC/IC/SED radiation exposure limits set for an uncontrolled environment. The user should avoid prolonged exposure within 7.9 in (20 cm) of the antenna, which may exceed the FCC/IC/SED radio frequency exposure limits.

## Ruban lumineux Lumaris

Veuillez lire avant l'installation.

Français

Kit de ruban lumineux Lumaris

HWL-TLK-SW ; HWL-TLK-DL ; RRL-TLK-SW ; RRL-TLK-DL

Contrôleur sans fil du ruban lumineux Lumaris

HWL-TWC-WH ; RRL-TWC-WH

(avec alimentation T120-24DC-15)

HWL-TWCL-WH ; RRL-TWCL-WH

(sans alimentation)

Contrôleur sans fil :

Entrée : 24 V== 1,5 A Sortie : 24 V== 1,33 A 32 W

Alimentation :

T120-24DC-15

Entrée : 100-240 V~ 50/60 Hz 1 A max.

Sortie : 24 V== 1,5 A

LU-PH3-A

Entrée : 120/277 V~ 50/60 Hz 1 A max.

Sortie : 24 V== 4 A

Ruban DEL à blanc réglable

LU-T05-SW, LU-T05-DL,

LU-T30-SW, LU-T30-DL

24 V== 2 W/pi

Clips de montage


LU-MK1

Plage de température ambiante de fonctionnement :


0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)

## Contenu (peut varier selon le modèle)



Contrôleur sans fil et alimentation



Ruban DEL à blanc réglable



Connecteurs fil-ruban (x5 ou x10)



Capuchons de connexion



Vis



Clips de montage



(x3)





(x2)





(x20)



(x20)





(x20)





(x20)





(x20)





(x20)





(x20)





(x20)





(x20)





(x20)





(x20)





(x20)





(x20)





(x20)





(x20)





(x20)





(x20)





(x20)





(x20)





(x20)





(x20)





(x20)





(x20)





(x20)





(x20)





(x20)





(x20)





(x20)





(x20)





(x20)





(x20)





(x20)





(x20)





(x20)





(x20)



(x20)



(x20)



## Luz de cinta Lumaris

### Leer antes de instalar.

Español

Kit de luz de cinta Lumaris  
HWL-TLK-SW; HWL-TLK-DL; RRL-TLK-SW; RRL-TLK-DL  
Controlador inalámbrico de la luz de cinta Lumaris  
HWL-TWC-WH; RRL-TWC-WH  
(con fuente de alimentación T120-24DC-15)  
HWL-TWCL-WH; RRL-TWCL-WH  
(sin fuente de alimentación)

Controlador inalámbrico:  
Entrada: 24 V<sub>dc</sub> 1,5 A  
Salida: 24 V<sub>dc</sub> 1,33 A 32 W

Fuente de alimentación:

T120-24DC-15  
Entrada: 100-240 V~ 50/60 Hz 1 A máx  
Salida: 24 V<sub>dc</sub> 1,5 A  
LU-PH3-A  
Entrada: 120/277 V~ 50/60 Hz 1 A máx  
Salida: 24 V<sub>dc</sub> 4 A

Cinta de LED de color blanco ajustable  
LU-T05-SW; LU-T05-DL, Paquete de conectores  
LU-T30-SW, LU-T30-DL  
24 V<sub>dc</sub> 2 W/pie


Broches de montaje  
LU-MK1

Cable de tres conductores  
LU-WK1-TW

Rango de temperaturas ambientales de operación:  
0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F)

### Contenido (puede variar según el modelo)


Controlador inalámbrico y fuente de alimentación



Cinta de LED de color blanco ajustable




Conectores de cable a cinta (x5 o x10)



Conectores de cables



Tornillos



### Ayuda

#### Llámenos:

E.U.A. | Canadá | Caribe

**1.844.LUTRON1 (588.7661) (24/7)**

México

**+1.888.235.2910**

Demás países

**+1.610.282.3800**

Lutron y Lumaris son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Lutron Electronics Co., Inc. en E.U.A. y/o en otros países.


Todos los nombres de productos, logotipos y marcas son de propiedad de sus respectivos dueños.

©2023 Lutron Electronics Co., Inc.


Lutron Electronics Co., Inc.  
7200 Suter Road  
Coopersburg, PA 18036-1299, E.U.A.

## 1 Monte el controlador inalámbrico

Opción 1: Monte el controlador inalámbrico utilizando los tornillos suministrados.




Opción 2: Monte el controlador inalámbrico utilizando el soporte con parte trasera adhesiva suministrado en el que calza a presión el módulo.



NOTA: No instale el controlador inalámbrico dentro de un gabinete metálico cerrado.

## 2 Mida y corte la cinta de LED a la longitud deseada en una de las ubicaciones marcadas

NOTA: Asegúrese de que el corte quede a escuadra con la cinta. Los conectores no se pueden utilizar en lugares de corte con almohadillas soldadas.




## 3 Limpie la superficie sobre la que se adherirá la cinta de LED, asegurándose de que esté seca y libre de polvo

## 4 Despegue la parte posterior de la cinta de LED y fije la cinta de LED a la superficie comenzando en un punto que permita que el controlador inalámbrico se conecte al punto de partida de la cinta de LED. Pulse y mantenga pulsado durante 10 segundos

Opción 1: Monte la cinta de LED directamente a la superficie del gabinete. Si fuera necesario, utilice broches de montaje atornillables LU-MK1 (vendidos por separado) con aproximadamente 0,30 m (1 pie) de espaciado como medio adicional para fijar la cinta.

Opción 2: Monte la cinta de LED en un canal (suministrado por terceros) que luego se monta en la superficie del gabinete.



NOTA: NO tuerza ni doble repetidamente la cinta de LED, ya que esto podría dañar las conexiones de la propia cinta.



El radio de curvatura no puede ser inferior a 50 mm (2 pulg).

## Códigos de error

### Patrón de destello del LED indicador

El LED rojo del controlador inalámbrico destella una vez, y luego hace una pausa de 2 segundos.

El LED rojo del controlador inalámbrico destella dos veces, y luego hace una pausa de 2 segundos.

El LED rojo del controlador inalámbrico destella tres veces, y luego hace una pausa de 2 segundos.


El LED rojo del controlador inalámbrico destella cuatro veces, y luego hace una pausa de 2 segundos.

El LED verde del controlador inalámbrico está encendido continuamente.

## 5 Conecte el controlador inalámbrico a la cinta de LED

Inserte la cinta de LED en el conector asegurándose de que las almohadillas de cobre de la cinta de LED hagan contacto con las clavijas del conector y que el color del aislamiento del cable coincida con las abreviaturas de color presentes en la cinta (R = Rojo, W = Blanco, B = Negro). El conector debe cerrarse utilizando unos alicates. Si la longitud del cable de salida del controlador inalámbrico debiera extenderse, corte el conector de cable a cinta y añada cable utilizando el cable de tres conductores suministrado y conectores de cable. Siga las indicaciones del paso 6 para instalar los cables en el conector de cable a cinta.

NOTA: Alinee el borde del conector con la línea impresa en la cinta.



## 6 Una sección adicional de cinta de LED a la serie (opcional)


1. Mida la longitud de cable necesaria para conectar las cintas en sus ubicaciones instaladas, teniendo en cuenta que la máxima cantidad de cable permitida es de 3 m (10 pies).

2. Corte la cantidad necesaria de cable del cable de tres conductores.

3. Inserte los tres cables sin pelar del cable de tres conductores en el otro lado del conector, asegurándose de que queden completamente insertados y que los colores coincidan con los enumerados en la cinta de LED insertada en el otro extremo del conector. El conector debe cerrarse utilizando unos alicates.

NOTA: Los cables no deberán pelarse para su uso con los conectores de cable a cinta suministrados.


4. Inserte la cinta de LED en el conector como se muestra en el Paso 5.



- La máxima longitud de la cinta de LED es de 5 m (16,4 pies), independientemente de si la misma está en un solo segmento o dividida por cables.

- La máxima cantidad de cable permitida en la salida del controlador inalámbrico es de 3 m (10 pies). Si utiliza más de seis conectores en la salida del controlador inalámbrico, cada conector adicional reduce la longitud máxima de cable permitida en 152,4 mm (6 pulg).

## 7 Conecte el cable de 24 V<sub>dc</sub> al controlador inalámbrico



NOTA: Si utilizará el LU-PH3-A, consulte la guía de instalación del LU-PH3-A para obtener instrucciones de cableado.


## 8 Enchufe la fuente de alimentación a un tomacorriente

NOTA: El LED verde indicador del controlador inalámbrico se iluminará (continuamente = no puesto en servicio / 5 segundos = puesto en servicio) una vez encendido y la cinta de LED se iluminará con una intensidad del 20 % para permitir la verificación del cableado. Si la cinta de LED no se ilumina, asegúrese de que los cables y la cinta estén orientados correctamente tal como se muestra en el paso 5. Si la cinta de LED aún no se ilumina, consulte la sección Códigos de error para obtener más información sobre solución de problemas.


## 9 Configure el dispositivo en un sistema para permitir controlar el mismo

Configure el dispositivo utilizando el software Designer de Lutron. Este paso debe ser completado por un técnico o ingeniero especializado capacitado y certificado por Lutron.

## Cómo determinar la temperatura de color de la luz de cinta



A = Blanco cálido (1800 K - 3000 K)



B = Luz de día (2500 K - 5000 K)

### Garantía limitada:

Para obtener información sobre la garantía limitada, visite <http://www.lutron.com/TechnicalDocumentLibrary/043492.pdf>

### Información de la FCC / IC

Este dispositivo satisface la parte 15 de las reglas de la FCC y las normas RSS de exención de licencia de Industry Canada. La operación está sujeta a las siguientes condiciones: (1) Este dispositivo no debe causar interferencias y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluida la interferencia que pudiera ocasionar una operación no deseada. Las modificaciones no aprobadas expresamente por Lutron Electronics Co., Inc. podrían invalidar la autorización del usuario para utilizar este equipo.

NOTA: Este equipo ha sido comprobado y se lo encontró comprendido dentro de los límites para un dispositivo digital clase B, según la sección 15 de las reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia, y si no se lo instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, podría ocasionar interferencias perjudiciales para las radiocomunicaciones. Sin embargo, no hay garantía de que no ocurrirán interferencias en una instalación en particular. Si este equipo ocasiona interferencias perjudiciales para la recepción de radio o televisión, lo que puede ser determinado encendiéndolo y apagándolo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia adoptando una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor
- Conectar el equipo a un tomacorriente que corresponda a un circuito diferente de aquel al cual está conectado el receptor
- Consultar con el distribuidor o con un técnico en radio/TV experimentado para obtener ayuda

Este aparato digital clase B satisface la norma canadiense ICES-005.

Este equipo satisface los límites de exposición a la radiación estipulados por la FCC/ISED para un entorno no controlado. El usuario deberá evitar la exposición prolongada a menos de 20 cm (7,9 pulg) de la antena, lo que podría superar los límites de exposición a radiofrecuencia estipulados por la FCC/ISED.